



MILANO DRYFR CHAIR

SKU:570

Add style and class your salon or spa with the sleek and luxurious Milano Dryer Chair. Its clean lines and polished cast-aluminum arms exude elegance, while the soft and comfortable foam padding provides maximum relaxation for your clients. Complete with the Collins Sol-Air dryer featuring precise temperature control, the Milano is the perfect addition to any upscale establishment.

TECHNICAL INFORMATION

- Width between the arms 21"
- Width outside the arms 25"
- Height to the top of the hood bent down 48"-57"
- Height to the top of the seat
- Depth of seat 19"
- Overall depth 32"

SHIPPING INFORMATION

Item generally ships via Freight(Truck) service

- Weight: 84 lbs
- Dimensions: 2 cartons measuring 17"x15"x34" and 33"x25"x36"

WARRANTY

5 YEARS:

Sol Air dryer motors & hoods

3 YEARS:

- Molded urethane arms
- Upholstery

2 YEARS:

• Jeffco K500 and Collins 2200 dryers

1 YEAR:


• All remaining components, unless noted otherwise

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODEL NUMBER: 570

CHROME LEVER-HANDLE FAUCET

INSTALLATION GUIDELINES



ENGLISH

- 1. Unscrew the fixed parts (such as (#6) fix nut, (#5) brass washer, (#4) rubber washer) from the faucet.
- 2. Have the two (#7) flexible hoses screwed to the hot/cold water outlet accordingly.
- 3. Put the (#1) Main body and (#2) Base of the main body from the top to line up with the reserved hole on basin.
- 4. From the bottom, secure the (#4) rubber washer, (#5) brass washer in the order by screwing the (#6) fix nut to the (#3) retaining mounting tube.

ESPANOL


- 1. Desatornille las partes que contengan roscas (como por ejemplo #6, atornillador de cobre #5 y atornillador de plastico #4) de la llave.
- 2. Conecte las dos mangueras (parte #7) a la conexion de el agua caliente/fria como sea necesario.
- Ponga la llave principal (parte #1) y la base (parte #2) en el hoyo de arriba designado especificamente para este uso.
- 4. De la parte de abajo del lavado, apriete en orden el atornillador de plastico (parte #4) luego el atornillador de cobre (parte #5) reforzandolos con la rosca #6 en el tubo de montaje (parte #3).

FRANCAIS

- Dévissez les pièces fixes (telles que l'écrou de difficulté #6, la rondelle #5 en laiton, et la rondelle #4 en caoutchouc) du robinet
- 2. Ayez les deux tuyaux #7 flexibles vissés à la sortie eau chaude/froide en conséquence.
- Mettez le corps #1 principal et la base #2 du corps principal à partir du dessus pour aligner avec le trou réservé en bassin.
- 4. Du fond, fixez la rondelle #4 en caoutchouc et la rondelle #5 en laiton dans l'ordre en vissant l'écrou de la difficulté #6 au #3 maintenant le tube de support.

CORRECT HOSE CONNECTIONS FOR VACUUM BREAKER

ESPANOL: CONEXIONES CORRECTAS de la MANGUERA para el TRITURADOR del VACÍO FRANCAIS: RACCORDEMENTS CORRECTS de TUYAU pour le BRISEUR de VIDE



ENGLISH: Arrows on the vacuum breaker indicate directional flow of water. Device will leak and not work properly if installed with water flow reversed.

ESPANOL: Las flechas en el triturador del vacío indican el flujo direccional de agua. El dispositivo se escapará y no funcionará correctamente si está instalado con la corriente invertida.

FRANCAIS: Les flèches sur le briseur de vide indiquent l'écoulement directionnel de l'eau. Le dispositif coulera et ne fonctionnera pas correctement s'installé avec l'écoulement d'eau a renversé.

VACUUM BREAKER WILL LEAK IF WATER FLOW IS REVERSED






Jeffco Salon Equipment, LLC 2000 Bowser Road Cookeville, TN 38506 www.jeffcosalonequipment.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODEL NUMBER: 570

CHROME LEVER-HANDLE FAUCET

ILLUSTRATED PARTS LIST



ENGLISH:

- 01. INDEX BUTTON
- 02. HANDLE SCREW
- 03. HANDLE
- 04. ESCUTCHEON
- 05. ESCUTCHEON NUT
- 06. CARTRIDGE: VALVE
- 07. VALVE SLEEVE
- 08. DRAIN
- 09. SPOUT ADAPTER
- 10. SPOUT BASE
- 11. O-RING
- 12. RUBBER WASHER
- 13. BRASS WASHER
- 14. SUPPLY NUT
- 15. STEEL HOSE
- 16. RUBBER WASHER

ESPANOL:

- 01. Tornillo de Seguridad
- 02. Tornillo de Ajuste
- 03. Manija
- 04. Abrazadera
- 05. Abrazadera con Ajuste
- 06. Valvula de Soporte
- 07. Valvula Cobertora
- 08. Destape
- 09. Adaptador de Destape
- 10. Base de Destape
- 11. Anillo "O"
- 12. Abrazadera de Plastico
- 13. Abrazadera de Cobre
- 14. Tuerca
- 15. Manguera de Acero
- 16. Arandela de gome

FRANCAIS:

- 01. BOUTON D'INDEX
- 02. VIS DE POIGNÉE
- 03. POIGNÉE
- 04. CACHE
- 05. ÈCROU DE CACHE
- 06. CARTOUCHE VALVE
- 07. DOUILLE DE VALVE
- 08. DRAIN
- 09. ADAPTEUR DE BEC
- 10. BASE DE BEC
- 11. JOINT CIRCULAIRE
- 12. RONDELLE EN CAOUTCHOUC
- 13. RONDELLE EN LAITON
- 14. ECROU D'APPROVISIONNEMENT
- 15. TUYAU EN ACIER
- 16. RONDELLE EN CAOUTCHOUC





Jeffco Salon Equipment, LLC 2000 Bowser Road Cookeville, TN 38506